

Technote: Creating a web design

Følgende skal være installeret på PC'en

- Installer BAScript Engine
- Installer BAStool, vælg den korrekte version (32 eller 64-bit version afhængig af operativ systemet)
- Installer BAS FFS
- Installer BAS Web Design

Følgende skal være udført

- Programmering af BAS920 skal være helt eller delvis udført. Der skal således benyttes et BAS script (.bas) for nemmest at kunne oprette tags osv.

Design

- BAS Web Design startes, bemærk at det ved brug af Windows 7 kan være nødvendigt at benytte 'Run as Administrator'
- Gå ind i opsætningsmenuen
- Opret en understation (UST)
- Indlæs Script fil (*.bas)
- Udvælg hvilke tags/variable der skal benyttes. (Vælg Input, Output eller Input/Output)
- Opret et eller flere billeder og hængt tag/variabel på de(t) ønskede element(er)
- Når designet er færdiggjort ellers ønskes testet vælg 'export'
- Vælg filnavn til exportfil (notér dette)
- Vælg hvilket billede der skal vises først
- Eksporter data

Overførsel af web billeder til BAS 920

- Start BAS tool
- Opret forbindelse til BAS 920.
- Vælg FFS Upload.
- Vælg den fil der blev gemt under design

BAS 920 er nu klar til at vise web billeder med det ønskede design. Hvis script ændres skal BAS 920 genstartes for at få ændringerne til at træde i kraft. BAS 920 skal ikke genstartes hvis der kun er rettet i billedkonfigurationen.

CAVE:

Vær sikker på at BAS 920 indeholder en web licens. Desuden er det vigtigt at det script BAS920 udfører svarer til det design der er overført